#### MANUAL DE INSTRUCCIONES

# LINEA DE REGISTRADORES DE DATOS TIPO USB



### MODELOS Y TIPOS DE SOFTWARE DISPONIBLES

#### Software MaxiThermal-2 / Modelos compatibles:

2ctemp-USB - Ref. 20.1025

MaxiLog Multiple Use MIN MAX - Ref. 20.2412

MaxiLog CRYO – Ref. 20.1100

MaxiLog Multiple Use - Ref. 20.1083

MaxiLog SU - Ref. 20.1080 (Versión de un solo uso)

3ctemp-RH - Ref. 20.1031

MaxiLog-RH - Ref. 20.1007

MaxiLog-RH – Ref. 20.1055 (Versión de un solo uso)

edl-RTD2 - Ref. 20.1099

edI-XYZ - Ref. 20.1110

### MODELOS Y TIPOS DE SOFTWARE ACCESIBLE

#### Software MDAS-X / Modelos compatibles

3ctemp-RH - Ref. 20.1031

• • • • •

MaxiLog-RH – Ref. 20.1007

MaxiLog-RH - Ref. 20.1055 (Versión de un solo uso)

ctemp-USB-80 Gen2 – Ref. 20.1026 (Versión de un solo uso)

EZ Logger Hi Temp. – Ref. 20.1033



# ÍNDICE

INTRODUCTION	
DISEÑO - DIMENSIONES	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (2ctemp-USB)	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (MaxiLog Multiple Use MIN MAX)	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Modelo Maxilog CRYO)	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Modelo Maxilog de usos múltiples)	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (3ctemp-RH)	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (MaxiLog-RH)	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (edl-RTD2)	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (edl-XYZ)	27
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (ctemp-USB-80 Gen2)	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (EZ Logger Hi Tem)	
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN INICIAL	
PROGRAMACIÓN DE GRABACIÓN DE DATOS PARA GRABACIÓN	
VENTANA DE INICIALIZACIÓN DEL REGISTRADOR	41
REDENCIÓN DE DATOS Y VISTA GRÁFICA	
VENTANA DE INFORMACIÓN GENERAL	
VER LA TABLA DE DATOS	49
IMPRESIÓN GRÁFICA	
INSTALACIÓN MDAS-X (ANTIGUO MDAS-PRO)	51
FUNCIÓN DE LECTURA RÁPIDA MDAS-X	
FUNCIÓN DE LECTURA RÁPIDA MDAS-X	
MDAS-X Programar el registrador de datos para la grabación	
Lectura y visualización del informe gráfico MDAS-X	61
SOLUCION DE PROBLEMAS	
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS	69
ACERCA DE LA GARANTÍA	

MAXI 🔆 TRACK

# INTRODUCCIÓN

#### FELICITACIONES POR COMPRAR ESTE PRODUCTO

Su empresa acaba de comprar un producto fabricado de acuerdo con las normas ISO 9001: 2015 y la marca CE, y se ha probado su funcionalidad antes de enviarlo al cliente.

Lea este documento detenidamente y familiarícese con el funcionamiento del instrumento antes de utilizarlo. Mantenga este manual de instrucciones a mano para consultarlo cuando sea necesario.



#### Precauciones e información de seguridad:

Lea este documento detenidamente y familiarícese con el funcionamiento del instrumento antes de utilizarlo. Mantenga este manual de instrucciones a mano como referencia cuando sea necesario.



#### Programa "Rabates" (Logística Inversa):

Todos los artículos de nuestra línea de transmisores inalámbricos y registradores de datos pueden devolverse a una de nuestras unidades de fabricación ubicadas en los Estados Unidos, Vietnam, China o Brasil. Póngase en contacto con nuestro soporte técnico y reciba información adicional.

# LÍNEA



#### MAXI 🏶 TRACK

.....

### **2CTEMP-USB** | REF. 20.1025



#### Nota:

El modelo 2ctemp-USB es compatible con el software MaxiThermal-1. Solicite el enlace de instalación en nuestra área de Soporte Técnico al Cliente.

MAXI 🏶 TRACK

# CARACTERISTICAS TECNICAS - 2CTEMP-USB

Almacenamiento de memoria	8k de memoria (aproximadamente 8.000 mediciones
Escala	-29 +72 ° C
Programación de alarmas	Configuración de usuario. Los limites de Se pueden configurar alarmas altas y bajas.
Intervalos de grabación	Programable desde 2 segundos por leyendo. (Consulte la Tabla de duración para obtener ejemplos)
Límites de alarma altos y bajos	Indicador de alarma LED.
Interfaz	Cable USB
Alimentación	Batería de botón de litio de 3,0 V con vida útil útil durante aproximadamente 1 año
Tamaño y peso	9,0 x 5,0 x 1,6 (cm) 52,5 gramos
Certificado CE	Sí
Alojamiento	IP-66
Software MaxiThermal	Funciones clave: resumen y estadísticas de informe • Administrador de archivos • Archivo adjunto nota • Zoom • Visualización de la hora Visualización de tiempo transcurrido o de fecha / hora grabados • Celsius, Fahrenheit o Kelvin • Opción de visualización 3D
Garantia	6 meses

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



### CARACTERISTICAS TECNICAS - 2CTEMP-USB

DESCANSO	AUTONOMÍA DE GRABACIÓN
2 segundos	4 horas e 8 minutos
6 segundos	12 horas e 25 minutos
10 segundos	20 horas e 42 minutos
30 segundos	2 Dias 14 horas 7min
1 minuto	5 dias 4 horas 14 min
5 minutos	25 dias 21 horas 10 min
10 minutos	51 dias 18 horas 20 min
30 minutos	155 dias 7 horas 0 min
1 hora	310 dias 14 horas 0 min

### MAXILOG MULTIPLE USE MIN MAX - REF. 20.2412

**DISEÑO / Vista frontal** 





# CARACTERISTICAS TECNICAS - MAXILOG MULTIPLE USE MIN MAX

Almacenamiento de memoria	8k de memoria (aproximadamente 8.000 mediciones
Escala	-40°C to +85°C / -40°F to +185°F
Precisión	±0.5 ° C a 0 ° a 10 ° C / ± 2.0 ° C a extremos 0.9 ° F a 32 ° a 50 ° F / 3.6 ° F a extremos
Intervalos de grabación	Programable desde 2 segundos por leyendo. (Consulte la Tabla de duración para obtener ejemplos)
Límites de alarma altos y bajos	Pantalla de visualización LCD
Interfaz de computadora / sonda externa	Cable USB / Estación de lectura. / PT-1000. Longitud: 12,7 cm (5,0 pulgadas) Longitud del cable y la sonda: 50,8 cm (20,0 pulgadas)
Alimentación	Batería de botón de litio de 3,0 V con vida útil útil durante aproximadamente 1 año
Tamaño y peso	5,5 x 2,7 x 1,4 (cm) 19 gramos
Certificado CE	Sí
Alojamiento	IP-66
Software MaxiThermal	Funciones clave: resumen y estadísticas de informe • Administrador de archivos • Archivo adjunto nota • Zoom • Visualización de la hora Visualización de tiempo transcurrido o de fecha / hora grabados • Celsius, Fahrenheit o Kelvin • Opción de visualización 3D
Garantia	6 meses

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



### CARACTERISTICAS TECNICAS - MAXILOG MULTIPLE USE MIN MAX

DESCANSO	AUTONOMÍA DE GRABACIÓN
2 segundos	4 horas e 8 minutos
6 segundos	12 horas e 25 minutos
10 segundos	20 horas e 42 minutos
30 segundos	2 Dias 14 horas 7min
1 minuto	5 dias 4 horas 14 min
5 minutos	25 dias 21 horas 10 min
10 minutos	51 dias 18 horas 20 min
30 minutos	155 dias 7 horas 0 min
1 hora	310 dias 14 horas 0 min

### MAXILOG CRYO -REF. 20.1100

DISEÑO / Vista frontal







. . . . . . .

# CARACTERISTICAS TECNICAS - MAXILOG CRYO

Memoria EEPROM, almacenamiento	8k de memoria: aproximadamente 8.000 mediciones
Escala	-200 +72 °C
Precisão (NIST rastreável)	$\pm$ 0,5 ° C (0 ~ 10 ° C) / $\pm$ 2,0 ° C en los extremos de la escala
Intervalos de grabación	Programable desde 2 segundos por leyendo. (Consulte la Tabla de duración para obtener ejemplos)
Límites MAX y MIN	Señalización de pantalla
Tipo de interfaz	Base de lectura + cable USB
Sonda Externa	Tipo Pt-1000 con varilla de acero inoxidable / Longitud 120 mm Longitud del cable: 500 mm
Tamaño y peso	5,0 cm (l) x 2,7 cm (w) x 0,8 cm (h)) 30 gramos
Certificado CE	Sí
Alojamiento	IP-66
Software MaxiThermal	Funciones clave: resumen y estadísticas de informe • Administrador de archivos • Archivo adjunto nota • Zoom • Visualización de la hora Visualización de tiempo transcurrido o de fecha / hora grabados • Celsius, Fahrenheit o Kelvin • Opción de visualización 3D
Garantia	6 meses
Las especificaciones están sujetas a cambi	os sin previo aviso

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.

#### MAXI 🏶 TRACK

### CARACTERISTICAS TECNICAS - MAXILOG CRYO

DESCANSO	AUTONOMÍA DE GRABACIÓN
2 segundos	4 horas e 8 minutos
6 segundos	12 horas e 25 minutos
10 segundos	20 horas e 42 minutos
30 segundos	2 Dias 14 horas 7min
1 minuto	5 dias 4 horas 14 min
5 minutos	25 dias 21 horas 10 min
10 minutos	51 dias 18 horas 20 min
30 minutos	155 dias 7 horas 0 min
1 hora	310 dias 14 horas 0 min

#### MAXILOG MULTIPLE USE - REF. 20.1083

### MAXILOG SU - REF. 20.1080

(Versión de un solo uso)

**DISEÑO / Vista frontal** 



#### **IMPORTANTE:**

El Data Logger Ref. 20.1080 viene programado de fábrica para un solo uso (Un solo uso / Desechable), por lo que una vez presionado el botón START, no podrá recibir nueva programación.

MAXI 🏶 TRACK

15

# CARACTERISTICAS TECNICAS -MAXILOG MULTIPLE USE

Memoria EEPROM, almacenamiento	8k de memoria: aproximadamente 8.000 mediciones
Escala	-35+ 50 °C
Precisión	± 0,2 °C (0 ~ 10 °C) / ± 1,0 °C en extremos de escala
Intervalos de grabación	Programable desde 2 segundos por leyendo. (Consulte la Tabla de duración para obtener ejemplos)
Límites de alarma altos y bajos	Pantalla de visualización LCD.
Interfaz de computadora	Base de lectura + cable USB
Alimentación	Batería de botón de litio de 3,0 V con vida útil de aproximadamente 1 año
Tamaño y peso	5,5 x 2,7 x 1,4 (cm) 19 gramos
Certificado CE	Sí
Alojamiento	IP-66
Software MaxiThermal	Funciones clave: resumen y estadísticas de informe • Administrador de archivos • Archivo adjunto nota • Zoom • Visualización de la hora Visualización de tiempo transcurrido o de fecha / hora grabados • Celsius, Fahrenheit o Kelvin • Opción de visualización 3D
Garantia	6 meses

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

### CARACTERISTICAS TECNICAS - MAXILOG CRYO

DESCANSO	AUTONOMÍA DE GRABACIÓN
2 segundos	4 horas e 8 minutos
6 segundos	12 horas e 25 minutos
10 segundos	20 horas e 42 minutos
30 segundos	2 Dias 14 horas 7min
1 minuto	5 dias 4 horas 14 min
5 minutos	25 dias 21 horas 10 min
10 minutos	51 dias 18 horas 20 min
30 minutos	155 dias 7 horas 0 min
1 hora	310 dias 14 horas 0 min

#### **3CTEMP-RH** - REF. 20.1031

DISEÑO / Vista frontal







### CARACTERISTICAS TECNICAS - 3CTEMP-RH

Memoria EEPROM, almacenamiento	8k (7680 grabaciones)
Sensor de temperatura interno	Microfilm / NTC
Rango de operación Precisión: temperatura	-29 +72 °C ± 0,2 ° C (0 ~ 10 ° C) ± 0,5 ° C al final de la escala
Resolución de temperatura	0,1 °C
Sensor de humedad	MEMs capacitivos
Rango de humedad	0 ~ 100 %UR
Precisión: humedad relativa del aire	± 0,3 %UR (0 a 80 %UR). ± 5% en los extremos de la escala
Resolución de humedad	0.1%
Rangos de medida	Programable desde 2 segundos. (Consulte la tabla de intervalos para ver ejemplos)
Limites de MAX e MIN	Señalización de pantalla
Interfaz de computadora	Puerto USB / Mini B
Fuente de energía	Batería CR2450. Vida útil de aprox. 2 años
Peso	33 gramos
Certificado CE	Sí
Garantia	6 meses

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.





### CARACTERISTICAS TECNICAS - 3CTEMP-RH

DESCANSO	AUTONOMÍA DE GRABACIÓN
2 segundos	4 horas e 8 minutos
6 segundos	12 horas e 25 minutos
10 segundos	20 horas e 42 minutos
30 segundos	2 Dias 14 horas 7min
1 minuto	5 dias 4 horas 14 min
5 minutos	25 dias 21 horas 10 min
10 minutos	51 dias 18 horas 20 min
30 minutos	155 dias 7 horas 0 min
1 hora	310 dias 14 horas 0 min

#### MAXILOG-RH – REF. 20.1007 MAXILOG-RH – REF. 20.1055 Versión de un solo uso

**DISEÑO / Vista frontal** 



El modelo Maxilog-RH no requiere el uso de un cable de interfaz y tiene una interfaz USB directa integrada en el registrador de datos.

#### **IMPORTANTE:**

El Data Logger Ref. 20.1055 viene programado de fábrica para un solo uso (Un solo uso / Desechable), por lo que una vez presionado el botón START, no puede recibir nueva programación.

# CARACTERISTICAS TECNICAS - MAXILOG-RH

Memoria EEPROM, almacenamiento	16k: 8K por canal aproximadamente 8.000 mediciones
Sensor de temperatura interno	Chip cableado en termistor de vidrio
Rango de operación Precisión: temperatura	-29 +72 °C ± 0,2 ° C de 0 ° C a 10 ° C, ± 0,6 ° C al final de la escala
Resolución de temperatura	0,1 °C
Sensor de humedad	Sensirion SHT-30
Rango de humedad	0 ~ 100 %UR
Precisión: humedad relativa del aire	+/- 2%, +/- 4% en los extremos
Resolución de humedad	0.1%
Rangos de medida	Programable desde 2 segundos. (Consulte la tabla de intervalos para ver ejemplos)
Límites MAX y MIN	Señalización de pantalla
Interfaz de computadora	Puerto USB. (El modelo Maxilog-RH no requiere Interfaz de cable y tiene interfaz USB directa incorporado en el propio Data Logger)
Fuente de energía	Batería de litio CR2032.
Tamaño Peso	8,8 cm (C) x 3,5 cm (L) x 1,5 cm (A) 32 gramos
Certificado CE	Sí
Software MaxiThermal2	Funciones clave: resumen y estadísticas de informe • Administrador de archivos • Archivo adjunto nota • Zoom • Visualización del tiempo transcurrido o Vista de fecha / hora grabada • Pantalla Celsius, Fahrenheit o Kelvin • Opción de visualización 3D
Garantia	6 meses

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

#### MAXI 🏶 TRACK

22

## CARACTERISTICAS TECNICAS - MAXILOG-RH

DESCANSO	AUTONOMÍA DE GRABACIÓN
2 segundos	4 horas
6 segundos	12 horas
10 segundos	21 horas
30 segundos	2 Dias 16 horas
1 minuto	5 dias 9 horas
5 minutos	27 dias 1 hora
10 minutos	54 dias 2 horas
30 minutos	162 dias 6 horas
1 hora	324 dias 12 horas



#### EDL-RTD2 - REF. 20.1099



MAXI 🏶 TRACK

# CARACTERISTICAS TECNICAS - EDL-RTD2

Memoria EEPROM, almacenamiento	64k de memoria (aproximadamente 64.000 mediciones
Sensor de temperatura interno	IN: -29 + 72 °C   OUT: -29 +380 °C
Precisión	± 0,2 ° C a 2 ° a 10 ° C / ± 2,0 ° C en extremos de escala
Intervalos de grabación	Programable desde 2 segundos por lectura. (Consulte la Tabla de duración para ver ejemplos.)
Límites de alarma altos y bajos	Pantalla de visualización LCD.
Sonda Externa	Punta de acero inoxidable de 120 mm Cable flexible recubierto de teflón de 510 mm
Fuente de energía	Batería de botón de litio de 3,0 V con una vida útil de aproximadamente 1 n
Tamaño Peso	9,0 x 5,0 x 2,8 (cm) 95 gramos
Interfaz de computadora	Puerto USB.
Fuente de energía	Batería de litio CR2032.
Alojamiento	IP-66
Certificado CE	Sí
Software MaxiThermal	Funciones clave: resumen y estadísticas de informe • Administrador de archivos • Archivo adjunto nota • Zoom • Visualización del tiempo transcurrido o Vista de fecha / hora grabada • Pantalla Celsius, Fahrenheit o Kelvin • Opción de visualización 3D
Garantia	6 meses

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

#### MAXI 🏶 TRACK

### CARACTERISTICAS TECNICAS - EDL-RTD2

DESCANSO	AUTONOMÍA DE GRABACIÓN
2 segundos	1 dia 10 horas 24 min
6 segundos	4 dias 7 horas 13 min
10 segundos	7 dias 4 horas 1 min
30 segundos	21 Dias 12 Hr 5 min
1 minuto	43 Dias 0 Hr 10 min
5 minutos	215 Dias 0 Hr 50 min
10 minutos	430 Dias 1 Hr 40 min
30 minutos	1290 Dias 5 Hr 0 min
1 hora	2580 dias 10 horas 0 min

#### **EDL-XYZ -** REF. 20.1110

DISEÑO / Vista frontal





# CARACTERISTICAS TECNICAS - EDL-XYZ

Memoria EEPROM, almacenamiento	8k de memoria (aproximadamente 8.000 mediciones)
Escala de temperatura / humedad / vibración	29°C to +72°C / -20°F to +162°F.0% to 100% / ±3% from 25% to 75%, ±5% at extremes. /
Precisión	±0.2°C at 10° to 30°C / ±0.5°C at extremes / 0.36°F at 50° to 86°F / 0.9°F at extremes
Intervalos de grabación	Programable desde 2 segundos por lectura. (Consulte la Tabla de duración para ver ejemplos).
Límites de alarma altos y bajos	Pantalla de visualización LCD.
Interfaz de computadora	Cable USB
3-D Accelerometer	Range: ±2G; ±4G; ±8G; ±16G Sampling rate: 400 Hz Accuracy: ±0.05G for 0 to 16G Resolution: ±0.01G for 0 to 16G
Fuente de energía	Batería de botón de litio de 3,0 V con una vida útil de aproximadamente 1 n
Tamaño Peso	9,0 x 5,0 x 2,8 (cm) 95 gramos
Interfaz de computadora	Puerto USB.
Fuente de energía	Bateria de Lítio CR2032.
Alojamiento	IP-66
Certificado CE	Sí
Software MaxiThermal	Funciones clave: resumen y estadísticas de informe • Administrador de archivos • Archivo adjunto nota • Zoom • Visualización del tiempo transcurrido o Vista de fecha / hora grabada • Pantalla Celsius, Fahrenheit o Kelvin • Opción de visualización 3D
Firmware Interna	Datos de medición, versión de firmware, número de serie, tipo de modelo.
Garantia	6 meses

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



### CARACTERISTICAS **TECNICAS - EDL-XYZ**

DESCANSO	AUTONOMÍA DE GRABACIÓN
2 segundos	1 dia 10 horas 24 min
6 segundos	4 dias 7 horas 13 min
10 segundos	7 dias 4 horas 1 min
30 segundos	21 Dias 12 Hr 5 min
1 minuto	43 Dias 0 Hr 10 min
5 minutos	215 Dias 0 Hr 50 min
10 minutos	430 Dias 1 Hr 40 min
30 minutos	1290 Dias 5 Hr 0 min
1 hora	2580 dias 10 horas 0 min

#### **CTEMP-USB-80 GEN2 -** REF. 20.1026

**DISEÑO / Vista frontal** 



El modelo ctemp-USB-80 Gen2 no requiere el uso de un cable de interfaz y tiene una interfaz USB directa integrada en el registrador de datos.

#### **IMPORTANTE:**

El Data Logger Ref. 20.1026 viene programado de fábrica para un solo uso (Un solo uso / Desechable), por lo que una vez presionado el botón START, no podrá recibir nueva programación.

# CARACTERISTICAS TECNICAS-CTEMP-USB-80 GEN2

Almacenamiento de memoria	8k de memoria (aproximadamente 8.000 mediciones)
Sensor / Escala	Termistor NTC de precisión -80 ~ +30 ° C Precisión: ± 0,5 ° C a 0 ° a 10 ° C, ± 2,0 ° C a extremos / ± 0.9 ° F a 32 ° a 50 ° F, ± 3.6 ° F a extremos
Precisión	+/- 0,5 ° C (0 ~ 10 ° C) / +/- 2 ° C (extremo)
Límites de alarma mínimo y máximo	Leds frontales
Interfaz de computadora	Cabo USB
Tamaño Peso	98.8 x 5.0 x 2,8 (cm) 85 graoas
Alojamiento	IP-66
Interfaz de computadora	USB integrado en el registrador de datos.
Fuente de energia	Bateria de Lítio CR2032.
Certificado CE	SÍ
Software MDAS-X	Funciones clave: resumen de informes y estadísticas • Administrador de archivos • Adjunto de notas • Zoom Visualización del tiempo transcurrido o la fecha / Vista de tiempo registrado • Pantalla Celsius, Fahrenheit o Kelvin • Opción de visualización 3D .Generación automática de informes en PDF (necesario para instalar el software)
Fuente de energia	1x pila de botón CR2450 - litio de 3,6 V con vida útil de aproximadamente 1 año

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



### CARACTERISTICAS TECNICAS-CTEMP-USB-80 GEN2

DESCANSO	AUTONOMÍA DE GRABACIÓN
2 segundos	4 horas 8 min
6 segundos	12 h 25 min
10 segundos	20 h 42 min
30 segundos	2 Dias 14 Hr 7 min
1 minuto	5 dias 4 horas 14 min
5 minutos	25 dias 21 horas 10 min
10 minutos	51 dias 18 horas 20 min
30 minutos	155 dias 7 horas 0 min
1 hora	310 dias 14 horas 0 min

MAXI 🏶 TRACK

#### EZ LOGGER HI TEM - REF. 20.1033

DISEÑO / Vista frontal



El modelo ctemp-USB-80 Gen2 no requiere el uso de un cable de interfaz y tiene una interfaz USB directa integrada en el registrador de datos. Antes de usarlo, lea atentamente las siguientes instrucciones.

MAXI 🏶 TRACK

# INSERTAR LA BATERÍA

Antes de usar el Data Logger EZ, es necesario insertar la batería (especialmente para altas temperaturas 3.6V 2 / 3AA), siguiendo las instrucciones a continuación:





### COMO USAR ESTO REGISTRADOR DE DATOS:

1 - Instale el software MDAS-X en su computadora

**2** - Una vez completada la instalación, ubique el icono "MDAS-X" en el escritorio de su computadora

**3** - Haga clic en el icono e inicie el software MDAS-X4 - También instale el siguiente controlador en su computadora: http://maxitrack.com.br/wp-content/uploads/2014/10/EZLogger-Driver-Files.zip

5 - Después de descomprimir la carpeta, guárdela en Archivos de programa

**6** - Acceda a la carpeta y ejecute el archivo "USBXpressInstaller", luego de abrir la ventana con el título "Silicon Laboratories", haga clic en "Instalar"

**7** - Con el software MDAS-X abierto, inserte el Data Logger EZ en el USB de su computadora y espere a que aparezca el globo "Instalación del controlador del dispositivo" en el menú ARCHIVO y haga clic en PREFERENCIAS

**8** - Haga clic en la pestaña IDIOMA y elija PORTUGUÉS Tan pronto como haga clic en Aceptar, aparecerá un mensaje: "El programa se reiniciará para activar un cambio de idioma" Haga clic en Aceptar y reinicie el software MDAS-X nuevamente en portugués versión.

**9** - Acceda a la opción PROPIEDADES en el menú ARCHIVO y busque "Elementos de la barra de menú" Marque la opción EZ Logger y haga clic en Aceptar: La opción "EZ Recorder" aparecerá en el menú Software. Para probar la comunicación del registrador de datos con su computadora y el software MDAS, haga clic en "EZ Recorder" y luego en la pestaña "Información general".
## COMO USAR ESTO REGISTRADOR DE DATOS:

Si aparece la pantalla con toda la información del registrador de datos que está conectado a su USB, como número de serie, versión de firmware y otros, significa que la comunicación se ha establecido con éxito y su registrador de datos ahora puede ser programado.

**10 –** Ahora que el Data Logger EZ ahora puede comunicarse con la computadora, vaya al menú superior y haga clic en "EZ Recorder" y luego en la pestaña "Recorder Initialization".

A través de esta ventana será posible configurar:

- Descripción del registrador de datos (ejemplo: nombre de su equipo; número de vehículo o proceso)
- Retraso para comenzar a grabar.
- Duración total de las grabaciones en memoria
- Intervalo de registro de temperatura
- Ajuste de alarmas MIN y MAX (líneas de señal en el gráfico)

**11 –** Una vez completados estos parámetros, haga clic en Aceptar y NO DESCONECTE EL REGISTRADOR DE DATOS DEL USB. Espere unos segundos y luego haga clic en INFORMACIÓN GENERAL para verificar si el instrumento ha comenzado a grabar. Si aparece el estado ACTIVO, significa que las grabaciones han comenzado.

**12** - Retire el Data Logger del USB, vuelva a atornillar la tapa de protección en Acero Inoxidable e insértelo en su proceso o equipo.

# COMO USAR ESTO REGISTRADOR DE DATOS:

**13 –** Para descargar las lecturas al final de su proceso de registro de temperatura, vuelva a conectar el registrador de datos al USB y vaya al menú EZ RECORDER / READER RECORDER.

#### NOTAS:

- Para optimizar la batería del registrador de datos EZ, siempre que se descarguen los resultados, el instrumento dejará de grabar.
- Recomendamos que después de la prueba / uso, se interrumpa, evitando que el Data Logger permanezca en grabación de forma continua. Intente utilizar baterías originales del fabricante.
- Para evitar la penetración de agua (uso en medios líquidos), recomendamos que las 2 juntas tóricas de goma de las 2 tapas del modelo EZ Logger sean reemplazadas anualmente.
- Este instrumento tiene una escala de -40 + 125 ° C su uso en procesos que excedan este rango puede dañar el equipo.



#### Advertencia:

DEBIDO A SU FORMATO CILÍNDRICO, EL REGISTRO DE DATOS EZ PUEDE RODAR FÁCILMENTE SOBRE LA MESA, PUEDE CAER Y SUFRIR CON FALLA INTERNA. POR ESA RAZÓN, UTILICE SIEMPRE CALAS Y CERRADURAS AL MANIPULARLO EN EL BANCO DE TRABAJO.

## **SOFTWARE MAXITHERMAL-2** INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN INICIAL



#### **Recomendación inicial:**

Para una instalación adecuada del software MaxiThermal-2, es importante hacerlo como "Administrador" de la red informática de su empresa. Una vez completada la instalación, haga clic en el icono "Maxithermal-2" en el escritorio y ejecute el software una vez, aún como "Administrador". Vuelva al inicio de sesión de usuario de la computadora y comience a usar el producto normalmente.

1 - Iinstale el software MDAS-X en su computadora

**2** - Una vez completada la instalación, ubique el icono "MDAS-X" en el escritorio de su computadora

**3** - Haga clic en el icono e inicie el software MDAS-X4 - También instale el siguiente controlador en su computadora: http://maxitrack.com.br/wp-content/uploads/2014/10/EZLogger-Driver-Files.zip

4 - Después de descomprimir la carpeta, guárdela en Archivos de programa

**5** - Acceda a la carpeta y ejecute el archivo "USBXpressInstaller", luego de abrir la ventana con el título "Silicon Laboratories", haga clic en "Instalar"

**6** - Con el software MDAS-X abierto, inserte el Data Logger EZ en el USB de su computadora y espere a que aparezca el globo "Instalación del controlador del dispositivo" en el menú ARCHIVO y haga clic en PREFERENCIAS

## **SOFTWARE MAXITHERMAL-2** INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN INICIAL



#### **Recomendación inicial:**

Para una instalación adecuada del software MaxiThermal-2, es importante hacerlo como "Administrador" de la red informática de su empresa. Una vez completada la instalación, haga clic en el icono "Maxithermal-2" en el escritorio y ejecute el software una vez, aún como "Administrador". Vuelva al inicio de sesión de usuario de la computadora y comience a usar el producto normalmente.

1- Instale el software MaxiThermal-2 en su computadora

**2** - Una vez completada la instalación, ubique el icono "MaxiThermal-2" en el escritorio de su computadora

3 - Haga clic en el icono e inicie el software.

**4** - Verifique si hay un puerto USB disponible en su computadora. Si tiene este tipo de conector en su CPU o computadora portátil, conecte el cable USB (vea la figura a continuación) que viene con el registrador de datos.





Haga clic en el menú "Registrador" y luego en "Inicialización del registrador", como se

muestra en la imagen a continuación.





La siguiente pantalla es el menú de Programación del dispositivo. A continuación se muestra una descripción de las funciones más utilizadas a continuación.

			~
Scan Logger 3C\TempRH V	-1 Scan		
F Serial Number label2 <b>-2</b> Description maxitrack	Recording Start delay Day Day	Hour Min. Min. 0 0 0 Hour	, , , ,
Logger Clock -3 [UTC-03:00] Brasilia 04/07/2017 11:44:19	Duration 4 Hour Interval 0	0 Min. Sec 0 45 -10 External Alarm	
Unit © Celsius O Fahrenheit Memory Configuration	Quarantine 0	Minimum 10 Maximum 20	
Record to End of Memory     Ontinuous Memory	Humidity Minimum 20	Vibration	G
Stop Key Yes O No	Maximum 60	Sampling rate	
Log -7		Program Unit = 1	13 S.

#### Descripción de la pantalla de programación:

**1 – Scan Logger:** rconocimiento del registrador de datos con el software maxithermal-2

2 - Label 2:campo para insertar textos personalizados.

- 3 Logger Clock: Fecha y hora de la memoria interna del registrador de datos.
- 4 Unit: unidad de medida celsius y fahrenheit
- 5 Memory Configuration: opción para elegir entre grabar hasta el final de la

memoria o grabar con memoria continua.

MAXI 🏶 TRACK

.....

6 - Stop Key: Detenga el registrador de datos con el botón de inicio.

**7 – Log:** campo para retroalimentación / devolución de la información del registrador de datos en el momento de la grabación de datos.

**8 – Start Delay:** Función para retrasar el inicio de la grabación del registrador de datos después de presionar el botón de inicio.

**9 – Duration:** Configuración para elegir el tiempo total de grabación en días.

**10 – Interval:** Configuración para elegir el intervalo de grabación en horas o minutos.

**11 – Alarm minimum / maximum:** opción para ver los rangos de alarma en el gráfico. Configurando esta opción, al recuperar / descargar datos del registrador de datos, el gráfico mostrará 3 líneas: alarma MIN, MAX y la línea que muestra la variación de temperatura durante el período de registro.

12 - No alarm: opción para elegir entre alarma activada o desactivada.

**13 – Program Unit:** para guardar todos los ajustes elegidos en la pantalla de programación.

Después de completar los datos en la pantalla anterior, presione el botón "Unidad de programa" para que el software transmita la programación al registrador de datos, como se muestra a continuación.

🛄 Logger Initialization	×
Scan Logger	
3C\TempRH	✓ Scan
Serial Number label2 Description Maxithermal 2	Recording     Day     Hour     Min.       Start delay     0     0     0
Logger Clock	
(UTC-03:00) Brasília	
12/07/2017 1	
Unit O Celsius	10 20
Memory Configuration	am
Record to End of Memory	
<ul> <li>Continuous Memory</li> </ul>	G
о. К	Maximum 60 Sampling rate Hz
Yes O No	No alarm Alarm mG
Log	
12/07/2017 18:00:13: Erase logger succe	sfully Program Unit
	E
	Email Setting

axithermal 2		Statt uelay		J U	U
	DO NOT DIS	SCONNEC	T LOGGI	ER	sc
1	FINISHED - Aut	o close after:	5 second(s	5)	10 20
					arm
memory ary					
		Maximum	60	Sampling ra	ate



MaxiTrack Sensors info@maxitracksensors.com | www.maxitracksensors.com

Una vez finalizada la transmisión de la programación, el software indicará la finalización del proceso en el campo LOG.

Scan Logger 3C\TempRH V Sc	can					
Serial Number label2 Description Maxithermal 2	Recording Start delay	Day 0 Day	Hour 0 Hour	Min. 0	Min.	-
Logger Clock	Duration	4 Hour	0 Min. 0	Sec 45	```	/
12/07/2017 18:01:59 Unit © Celsius O Fahrenheit	Alarm Minimum Maximum Quarantine	10 20 0	Ext Min Ma	imum [ kimum [	m 10 20	
Memory Configuration Record to End of Memory Continuous Memory	No alarm Humidity Minimum	20	Vibra Rang	No alarm tion e		G
Stop Key Yes O No	Maximum	60	Samp Alarn	ling rate n		Hz mG
Log 12/07/2017 18:01:21: Erase logger successfully 12/07/2017 18:01:23: Write setting successfully		[	Program	n Unit		

MAXI 🏶 TRACK

Haga clic en el menú Logger, luego Read Logger, como se muestra en la imagen a continuación.



Elija la carpeta de su computadora y haga clic en guardar.

50	—		×	
Scan Logger				
3C\TempRH	$\sim$	Scan		
	Cancel	Read	ł	





Después de hacer clic en Guardar, aparecerá el siguiente mensaje, informándole que el archivo de datos se ha guardado correctamente en su computadora, luego haga clic en Aceptar.



```
ns for monitoring the environme
```





Después de cargar el gráfico, siga las indicaciones de la imagen a continuación para activar / desactivar la leyenda.



La siguiente imagen muestra la información presente en la trama del gráfico.



### VENTANA DE INFORMACIÓN GENERAL

Para obtener un resumen de la información, siga las instrucciones a continuación.



MAXI 🏶 TRACK

MaxiTrack Sensors info@maxitracksensors.com | www.maxitracksensors.com

### VER LA TABLA DE DATOS

Para ver el gráfico en forma de tabla de datos, haga clic en "Gráfico" y luego en "Ver datos", como se muestra a continuación.



12/07/2017 14:01:12 12/07/2017 14:01:57 12/07/2017 14:02:42		25,4 25,5	61,6 57,5	
 12/07/2017 14:01:57 12/07/2017 14:02:42		25,5	57,5	
12/07/2017 14:02:42				
		25,5	55,7	
12/07/2017 14:03:27		25,4	55,4	
12/07/2017 14:04:12		25,4	55,3	
12/07/2017 14:04:57		25,3	55.2	
12/07/2017 14:05:42		25,3	55	
12/07/2017 14:06:27		25,3	54,9	
12/07/2017 14:07:12		25,2	54,9	
12/07/2017 14:07:57		25,2	55	
	12/07/2017 14:04:57 12/07/2017 14:05:42 12/07/2017 14:06:27 12/07/2017 14:07:12 12/07/2017 14:07:57	12/07/2017 14:04:57         12/07/2017 14:05:42         12/07/2017 14:06:27         12/07/2017 14:06:27         12/07/2017 14:07:12         12/07/2017 14:07:57	12/07/2017 14:04:57       25.3         12/07/2017 14:05:42       25.3         12/07/2017 14:06:27       25.3         12/07/2017 14:07:12       25.2         12/07/2017 14:07:57       25.2	12/07/2017 14:04:57       25,3       55,2         12/07/2017 14:05:42       25,3       55         12/07/2017 14:06:27       25,3       54,9         12/07/2017 14:07:12       25,2       54,9         12/07/2017 14:07:57       25,2       55

### IMPRESIÓN DE GRÁFICOS

También puede imprimir la tabla, como se muestra a continuación, haciendo clic en el icono de la impresora.



Luego, vuelva a hacer clic en el icono de la siguiente impresora, como se muestra a continuación.



## **SOFTWARE MDAS-X** INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN INICIAL

El software MDAS-X tiene la capacidad de generar informes PDF automáticamente

### INSTALACIÓN DEL SOFTWARE MDAS-X

Nome	Data de modificação	Тіро	Tamanho
😓 setup_edl_Global 2-1-4	19/08/2020 08:22	Aplicativo	24.592 KB

Elija la opción Código de actualización ...



### INSTALACIÓN DEL SOFTWARE MDAS-X

Ingrese el código de licencia de activación del software en el campo a continuación y haga clic en Aceptar.

File edl EDL-Net MicroDL EZLogger 3c\temp edl-LN2 4S Graph Help	
Upgrade Code	- ]
	ł
Paste	
Select logger(s) you plan to use	
Select logger(s) you plan to use.	
Logger menu (Combined)	
☐ 3c\temp edl-LN2 4S	
edlNet	
EZ Logger Ok	
Selections can be change in Preferences.	
III Marathon Products, Inc. MDAS+Net v2.1.4 File add. EDI Net MisseDI. E7 Logger 3:stemp add N2.45. Graph. Help	
rite eur obe-wet milorobe oz cogger bettemp eur-ewz 45 Graph Heip	_
Upgrade Code >>	/
Upgrade Code 4D79FB218DF56E7EA08C15	
Upgrade Code 4D79FB218DF56E7EA08C15 Paste	
Upgrade Code 4D79FB218DF56E7EA08C15 Select logger(s) you plan to use.	
Upgrade Code 4D79FB218DF56E7EA08C15 Paste Select logger(s) you plan to use. D Logger menu (Combined)	
Upgrade Code 4D79FB218DF56E7EA08C15 Select logger(s) you plan to use. Logger menu (Combined) EDL CTemp	
Upgrade Code 4D79FB218DF56E7EA08C15 Paste Select logger(s) you plan to use. Logger menu (Combined) EDL CTemp MicroDL	
Upgrade Code 4D79FB218DF56E7EA08C15 Paste Select logger(s) you plan to use. Logger menu (Combined) EDL CTemp MicroDL 3c\temp edl-LN2 4S	
Upgrade Code 4D79FB218DF56E7EA08C15 Paste Select logger(s) you plan to use. Logger menu (Combined) EDL CTemp MicroDL 3c\temp edl-LN2 4S edlNet	
Upgrade Code 4D79FB218DF56E7EA08C15 Paste Select logger(s) you plan to use. Logger menu (Combined) EDL CTemp MicroDL 3c\temp edl-LN2 4S edlNet EZ Logger Ok	
Upgrade Code 4D79FB218DF56E7EA08C15 Paste Select logger(s) you plan to use. Logger menu (Combined) EDL CTemp MicroDL 3c\temp edl-LN2 4S edlNet EZ Logger Dk Selections can be change in Preferences.	

#### Código: 4D79FB218DF56E7EA08C15

#### MAXI 🏶 TRACK

### INSTALACIÓN DEL SOFTWARE MDAS-X

MDAS-X habilitado y con el diseño correcto (poco después de la instalación, mostrará temporalmente "ctemp").





#### FUNCIÓN DE LECTURA RÁPIDA (LECTURA RÁPIDA PARA VERSIONES REUTILIZABLES O DE UN SOLO USO)



### FUNÇÃO QUICK READ (LEITURA RAPIDA P/ VERSÕES REUSABLE OU SINGLE USE)

![](_page_55_Picture_1.jpeg)

Haga clic en "Archivo y preferencias"

![](_page_55_Picture_3.jpeg)

### FUNCIÓN DE LECTURA RÁPIDA (LECTURA RÁPIDA PARA VERSIONES REUTILIZABLES O DE UN SOLO USO)

Elija la opción "Registrador (todos los registradores)" y luego haga clic en Aceptar.

Settings   Graph   Language   Defaults	Directories Options	
Temperature Scale	Communications	
OFahrenheit (F)	Logger	EDL-RF
Celsius (C)	USB	
🔿 Kelvin (K)	$\sim$	~
(MicroDL display in Celsius)	Automatic	Automatic
	Test	Taat
Menu Bar Items	lest	lest
🗹 Logger (All Loggers)	Cancel	
EDL		
MicroDL		
3c\temp edl-LN2 4S		
EDL Net		
EZ Logger		
		L
		$\neg \forall \uparrow$

Haga clic en "Inicialización del registrador"

![](_page_57_Picture_2.jpeg)

Si desea ingresar una descripción en el campo "Descripción de ...", verifique que la fecha y la hora sean correctas y haga clic en Siguiente.

Logger II	nitialization						^
Properties	Properties	Measurement	Alarm				
MaxiLo	g RH SN: N	190300021				~	
					R	efresh	
Logge	er Configuratio	on to be applied	to the logge	H.			
Sei	ect Configura	tion				~	
Descr	Delete	Save	current set	tings as a Te	mplate		
- Descr Ma	Delete iption of Rec xiTrack	Save	current set	tings as a Te	mplate		
- Descr Mar	Delete iption of Rec kiTrack uter Time	Save	current set	tings as a Te	mplate		
- Descr Max - Comp Mo	Delete iption of Rec xiTrack uter Time onday, Augus	Save ording 24, 2020 11:3	9:07 AM	tings as a Te	mplate		
Desci Ma: Comp Mo	Delete iption of Rec xiTrack uter Time onday, August	Save ording 24, 2020 11:3	9:07 AM	tings as a Te	mplate		
- Desci Mai	Delete iption of Rec xiTrack uter Time onday, Augus	Save ording 24, 2020 11:3	9:07 AM	tings as a Te	mplate		7
- Descr Max - Comp Mo	Delete iption of Rec xiTrack uter Time onday, Augus	Save ording 24, 2020 11:3	19:07 AM	tings as a Te	mplate		7

![](_page_57_Picture_5.jpeg)

Elija el tiempo para comenzar después de la configuración y la duración / intervalo de grabación y haga clic en Siguiente.

Properties	Properties	Measurement	Alarm					
								٢
MaxiLo	g RH SN: N	190300021				~	1	۲
					Re	fresh		
							-	
Logge	er Configuratio	n to be applied	to the logge	H.				
Sek	ect Configura	tion				~		
		-						
	Delete	Save	e current set	tings as a Ten	nplate			
	Delete	Save	e current set	tings as a Ten	nplate			
Descr	Delete	Save	e current set	tings as a Ten	nplate			
Descr	Delete	Save	e current set	tings as a Ten	nplate		ī	
- Descr Max	Delete iption of Reco aTrack	Save	e current set	tings as a Ten	nplate			
- Descr Max	Delete iption of Reci aTrack	Save	e current set	tings as a Ten	nplate		]	ר
Descr Max	Delete iption of Reco aTrack uter Time	Save	e current set	tings as a Ten	nplate			נ
- Descr Max - Compo Mo	Delete iption of Reco aTrack uter Time inday, August	Save	9 current set	tings as a Ten	nplate		]	נ
- Descr Max - Compr Mo	Delete iption of Reco sTrack uter Time unday, August	Save	s current set	tings as a Ten	nplate		]	ר
- Descr Max - Compu Mo	Delete iption of Reco aTrack uter Time inday, August	Save	9:07 AM	tings as a Ten	nplate		] 7	ר
- Descr Max - Compr Mo	Delete iption of Reco aTrack uter Time inday, August	Save	9 current set	tings as a Ten	nplate	Л	] 7	ר

![](_page_58_Picture_3.jpeg)

58

MaxiTrack Sensors info@maxitracksensors.com | www.maxitracksensors.com

Elija si será necesaria la función Detener (detenga el registrador de datos con el botón Inicio) Elija el tipo de memoria como se muestra en la imagen y haga clic en Siguiente ...

![](_page_59_Picture_2.jpeg)

Elija el tiempo para comenzar después de la configuración y la duración / intervalo de grabación y haga clic en Siguiente.

	🚽 Log	ger Initialization — 🗆	×
	Prop	erties Properties Measurement Alarm	
		- Start Delay	11
		● By Timer 0 🐳 Hours 1 🐳 Minutes	
		O By Date 24/08/2020 ∨ 11:31:22 🖨	
		Measurement Times	1
1		Duration of Recording: 0 Image: Days 4 Image: Durs Image: Synchronize	
		Interval Between Measurements           0         Interval Between Measurements           0         Interval Between Measurements	
		Total Number of Measurements: 7200	
		Recording Completion Date (start now): 8/24/2020 3:52:44 PM Delay to First Measurement: 1Min	Ļ
	(	Cancel <=Back Next =	*

![](_page_59_Picture_5.jpeg)

Elija si habrá alarmas que se mostrarán en el gráfico después de leer los datos cuando el registrador de datos esté terminado y haga clic en Aceptar.

🚽 Logger Ir	nitialization				_		×
Properties	Properties	Measureme	ent Alarm				
-Ter	mperature Ala Enable Ala Measurem Measureme	rm ent GREATE ent LESS Tha	:R Than	c c	<u>Qu</u>	arantine?	
	Quarantine Quarantine Quarantine	Time Count Time is a mi	Day 0 🖨 0 🛊 ultiple of th	Hour (0 to 99) e Measuren	Minute 0 🜲	Second 2 🜲 al.	
						ł	7
Cance	el			<=Ba	ack	10	<

![](_page_60_Picture_3.jpeg)

#### III Marathon Products, Inc. MDAS+Net v2.1.4

![](_page_61_Figure_2.jpeg)

![](_page_61_Figure_3.jpeg)

Read Logger				
MaxiLog RH SN: N1903000	21			Refresh
Final Comments				L *
Lopy to shared rolder				
Send Email (default setting	gs)			
	100%	AutoName	Cancel	ОК
$\sim$				

![](_page_62_Picture_1.jpeg)

	A Revenue of the second s	and a Barbert Strength		
	Marathon Electro	onic Data Logger		
				58,0
				ann-h
				-57
		2		
				- 95.4
				54,1
				- 63,8
				11.8
when a				
				- 80,8
-we-ale	Industry and a second s			
	The day the de- the - the	The state of the s	100	49,6
ato many many prover	have provident and a second	Warman Barbar Barbar	Berthall Balderous	Padale
				- 40,0

MAXI 🏶 TRACK

. . . . . . .

![](_page_63_Figure_1.jpeg)

90300021 24-08-2020 15;	00.MP_Lgr				~
Incompressed - Output all	Data.	~	Numbers	Help	Ok
4/00/2020 12:00:04	Temperature	Humidity	Dewpoint		 ^
24/08/2020 12:00:04	21,8	56,9 53,6	12,9		
4/08/2020 12:00:08	21,7	53,6	11,9		
24/08/2020 12:00:10	21,7	53,6	11,9		
24/08/2020 12:00:12	21,7	53,6	11,9		
(4/U8/2U2U 12:UU:14 )//00/2020 12:00:16	21,7	53,5 52,6	11,9		
24/08/2020 12:00:18	21.7	53.6	11.9		
4/08/2020 12:00:20	21.8	53.6	12.0		
24/08/2020 12:00:22	21,8	53,6	12,0		
24/08/2020 12:00:24	21,9	53,6	12,1		
24/08/2020 12:00:26	21,9	53,7	12,1		
24/08/2020 12:00:28 24/08/2020 12:00:20	21,9	03,7 53,7	12,1		
4/08/2020 12:00:30	21.9	53.7	12.1		
4/08/2020 12:00:34	22,0	53,6	12,2		
24/08/2020 12:00:36	22,0	53,6	12,2		
24/08/2020 12:00:38	22,0	53,5	12,1		
(4/08/2020 12:00:40 )//00/2020 12:00:72	22,1	53,5 52.4	12,2		
4/08/2020 12:00:42	22,1	53,4 53,3	12.2		
24/08/2020 12:00:46	22,1	53,3	12,2		
24/08/2020 12:00:48	22.1	53.3	12.2		~

	회소교 티메티트 ㅋ~~~		(010-03.00) brasilia				Head
Open Shared Folder			Marathon Electronic D	ata Logger			
Close All							- 58,
Export Data					- density - take -	mm <del>uk typert</del> h	
Print	> Graph >	> Summary					- 57,0
Preferences	PDF Batch Printing	Full					_
xit 0 4	Data	Summary + Histogram					- 56,
· •	Note	ruli + Histogram	1				
0 ·							- 55
o							
,0 -							- 53
							· 53
,0							- 53
							· 53
							· 53 · 52
	Margaret and a second s						· 53
	Mary and Mary						- 53 - 52 - 51 - 50
	Mary and Mary	and the state of t					- 53 - 52 - 51 - 50
	Margara and Margara	and the state of t					- 53 - 52 - 51 - 50 - 49
	Marrie Constanting	ng-gh-hrappeter					· 53 · 52 · 51 · 50 · 49
	arver and when	an george berge bland oppingter	194_abr-194-rt-abr-rreg			Suddemenge Salab	· 53 · 52 · 51 · 50 · 49
		a <u>q-ugh-braja</u> da <sub>a</sub> ba <sub>n</sub> gg <sub>h-gg<sub>h-</sub>gg<sub>h-</sub>gg<sub>h-gg</sub>g<sub>h-gg</sub>g<sub>h-gg</sub>g<sub>h-gg</sub>gg<sub>h-gg</sub>gg<sub>h-gg</sub>gg<sub>h-gg</sub>gg<sub>h</sub>ggg<sub>h</sub>gggggggggg</sub>	Yor and a second			Sjandomenen (- Sagab	- 53 - 52 - 51 - 50 - 49

#### 🇰 Marathon Products, Inc. MDAS+Net v2.1.4

![](_page_64_Figure_3.jpeg)

🔣 Marathon P	roducts, Inc. MDAS+Net v2.1.4		
File Logger	Graph Help		
<b>~ 9 0</b> 4		🖹 🛄 📄 🔊 🖄 🔟 Automatic	: ~ Auto ~ (UTC-03:00) E
	🖳 Stop Logger?		× 1 Ele
25,0	MaxiLog RH SN: N190300021		✓ Refresh
24,0		Stop Loggor?	n 🏲
23,0 -		Stop Logger?	
22,0 -		Cancel	ОК
21,0 -			
20,0 -			

MAXI 🏶 TRACK

![](_page_66_Picture_0.jpeg)

#### $\rightarrow$ Los LED frontales no parpadean:

Significa que el registrador de datos no está grabando. Verifique si el instrumento aceptó la programación, usando la función INFORMACIÓN GENERAL

#### →No es posible comunicarse con el registrador:

Verifique que el puerto de comunicación USB esté conectado a una entrada activa en su computadora. Verifique que el otro extremo del cable esté conectado al registrador de datos (puerto mini USB, debajo de la cubierta lateral de goma).

#### → No es posible comunicarse con el registrador:

Verifique que el puerto de comunicación USB esté conectado a una entrada activa en su computadora. Verifique que el otro extremo del cable esté conectado al registrador de datos (puerto mini USB, debajo de la cubierta lateral de goma).

- Verifique que los controladores de comunicación para el puerto USB de su computadora estén actualizados.
- Compruebe si la entrada física / puerto USB está activo / funcionando.
- Compruebe si el cable USB es genuino, suministrado por MaxiTrack.

![](_page_67_Picture_0.jpeg)

#### → La pantalla frontal muestra la palabra ´END´

Significa que el registrador de datos ha completado el ciclo de registro y está listo para el canje del informe.

#### → La pantalla frontal muestra la palabra ´SET´

Significa que el registrador de datos ha recibido una nueva programación. Para iniciarlo, simplemente presione y mantenga presionado el botón INICIO durante 4 segundos.

![](_page_67_Picture_6.jpeg)

![](_page_68_Picture_0.jpeg)

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para limpiar el equipo, proceda de la siguiente manera:

- Limpie el Data Logger periódicamente, con una solución diluida de agua y jabón neutro con una esponja o paño suave (ligeramente humedecido).
- Para secar, use un paño suave y seco.

Nota:

- Para limpiar el instrumento, asegúrese de que la cubierta lateral de goma esté bien cerrada.
- No se recomienda el uso de productos de limpieza comunes y específicos, ya que, además de los contaminantes, dependiendo de la temperatura de trabajo a la que esté sometido el Data Logger, pueden impregnar y provocar manchas en la sonda externa y la carcasa.

### REQUISITOS MÍNIMOS / PC

![](_page_69_Picture_1.jpeg)

- Windows XP, Vista o 7
- Disco duro de 250 GB
- Procesador de 0,5 Ghz
- 1 GB de RAM
- 1 salida USB
- Ratón / Teclado

![](_page_69_Picture_8.jpeg)

#### SOPORTE

Correo electrónico exclusivo de Soporte Técnico al usuario: eng@maxitrack.com.br

![](_page_69_Picture_11.jpeg)

![](_page_70_Picture_0.jpeg)

### ACERCA DE LA GARANTÍA

Maxitrack es responsable de cualquier defecto de fabricación en sus productos o instrumentos, por un período de 6 a 12 meses a partir de la fecha de compra / emisión del NF.

Si es necesario, solicite el reemplazo o la reparación del establecimiento comercial donde se compró el producto.

La garantía solo será válida previa presentación de la factura de compra.

En caso de que sea necesario enviar el equipo a nuestro Laboratorio para posibles comprobaciones, el envío y devolución es responsabilidad exclusiva del cliente.

Esta garantía no cubre ningún daño causado por el cliente, pérdida de datos de temperatura o cualquier otro daño relacionado con el software o equipo local.

![](_page_71_Picture_0.jpeg)

Ingeniería y Ventas: Tel: +55 11 5562 0337 | info@maxitrack.com.br | www.maxitrack.com.br

![](_page_71_Picture_2.jpeg)

![](_page_71_Picture_3.jpeg)

Por razones de mejora de la tecnología utilizada en la fabricación de nuestra línea de productos, este manual puede cambiar sin previo aviso.

![](_page_71_Picture_5.jpeg)

MaxiTrack Sensors info@maxitracksensors.com | www.maxitracksensors.com