

# TempCheck3

## Termógrafo desechable como Strip Chart

TempCheck3 es un registrador de temperatura desechable de tipo electromecánico confiable y económico para todas las aplicaciones de transporte. TempCheck3 funciona con un motor de cuarzo de alto par y muestra el tiempo y la temperatura en papel sensible a la presión en grados Celsius y Fahrenheit.



# TEMPCHECK3

## Trazabilidad:

El modelo TempCheck3 tiene el mismo número de serie para el Termógrafo y para la tabla gráfica (Strip Chart), evitando problemas de adulteraciones.

## Sello de seguridad:

Si hay algún intento de quitar el precinto de seguridad, la palabra "VOID" aparecerá en el precinto y en la caja.

## Verificación / Soporte:

MaxiTrack ofrece, sin costo para el usuario, un servicio de soporte post-viaje. Simplemente envíe el registrador a nuestro laboratorio para que podamos verificar la precisión con nuestros estándares rastreables NIST / USA.

## Reciclaje:

El modelo TempCheck3 es desechable y de un solo uso. Comuníquese con nuestro Soporte técnico para obtener instrucciones sobre cómo desechar correctamente estas unidades.

**Nota:** Cajas de 24 unidades.

TempCheck3 Specifications	
Run Time Options	SKU #8098: 7 days, SKU #8095: 16 days, SKU #8096: 30 days, SKU #8097: 60 days
Operating Range	-13° to +95°F (-25° to +35°C)
Accuracy	±2°F (±1°C)
Thermal Sensor	Bi-metal coil
Drive Source	Solid state quartz-controlled motor
Power Source	One AA 1.5 volt carbon zinc battery, mercury free
Size	4.75 in (L) x 4.25 in (W) x 2.5 in (H) 12.1 cm (L) x 10.8 cm (W) x 6.4 cm (H)
Weight	0.46 lbs. (0.2 kg)
Simple Starting Procedure	1. Fill in documentation tag 2. Peel off top tag 3. Pull and remove start tab
Wall mounting options	Self-adhesive double-sided foam tape
CE Certified	Yes
Carton	
Quantity	24 units
Weight	13 lbs (5.9 kg)
Size	15 in (L) x 11 in (W) x 10 in (H) 38.1 cm (L) x 27.9 cm (W) x 25.4 cm (H)