

TempCheck3

Termógrafo Descartável tipo Strip Chart

O TempCheck3 é um registrador de temperatura descartável tipo eletromecânico confiável e econômico para todas as aplicações de transporte. O TempCheck3 é acionado por um motor de quartzo de alto torque e exibe o tempo e a temperatura em papel presso sensível em Celsius e Fahrenheit.



TEMPCHECK3

Rastreabilidade:

O modelo TempCheck3 possui o mesmo número de série para o Termógrafo e para a carta gráfica (Strip Chart), evitando eventuais problemas com adulterações.

Selo de Segurança:

Se houver qualquer tentativa de remover o selo de segurança, a palavra "VOID" aparecerá no selo e na caixa.

Verificação / Suporte:

A MaxiTrack oferece, sem custo para o usuário, um serviço de Suporte pós-viagem. Simplesmente envie o registrador ao nosso Laboratório para que possamos verificar a precisão em relação aos nossos padrões rastreáveis ao NIST / USA.

Reciclagem:

O modelo TempCheck3 é descartável e de uso único. Entre em contato com o nosso Suporte Técnico para receber instruções para o descarte adequado dessas unidades.

Observação: Caixas com 24 unidades.

TempCheck3 Specifications	
Run Time Options	SKU #8098: 7 days, SKU #8095: 16 days, SKU #8096: 30 days, SKU #8097: 60 days
Operating Range	-13° to +95°F (-25° to +35°C)
Accuracy	±2°F (±1°C)
Thermal Sensor	Bi-metal coil
Drive Source	Solid state quartz-controlled motor
Power Source	One AA 1.5 volt carbon zinc battery, mercury free
Size	4.75 in (L) x 4.25 in (W) x 2.5 in (H) 12.1 cm (L) x 10.8 cm (W) x 6.4 cm (H)
Weight	0.46 lbs. (0.2 kg)
Simple Starting Procedure	1. Fill in documentation tag 2. Peel off top tag 3. Pull and remove start tab
Wall mounting options	Self-adhesive double-sided foam tape
CE Certified	Yes
Carton	
Quantity	24 units
Weight	13 lbs (5.9 kg)
Size	15 in (L) x 11 in (W) x 10 in (H) 38.1 cm (L) x 27.9 cm (W) x 25.4 cm (H)