

MAXI * TRACK

Data Logger Reutilizável modelo Tune-USB-RH

Data Logger de Temperatura e
Umidade com sensor interno e
Display LCD

Reutilizável

Escala:

-30 +70 °C / 0-100 %UR

Precisão:

+/- 0,5 °C (entre -30 +70°C)

+/- 3% UR

Memória: 35.000 leituras

Isolamento: IP-65



Compliance:
21 CFR Parte 11
CE Mark
EN 12.830

MAXI * TRACK

MaxiTrack Sensors

info@maxitracksensors.com | www.maxitracksensors.com

TUNE-USB-RH

O modelo **Tune-USB-RH** é um Data Logger de Temperatura e Umidade Relativa Reutilizável, confiável, econômico e ideal para transporte e armazenagem em aplicações junto aos segmentos de Saúde/Farmacêutico e também Alimentício. Possui elemento sensor interno e pode medir temperaturas no range de -30 até +70 °C e Umidade de 0 ~ 100 %UR.

Display LCD: Visualize as temperaturas em tempo real e saiba os valores Médios, Min e Max atingidos, antes de acessar o Relatório.

Recursos de Programação e informações estatísticas:

O Relatório final em PDF informa: tempo total, número de gravações realizadas, hora de início e término, intervalo de gravação, MIN/MAX/MÉDIAS atingidos, data e hora de eventos de alarme, versão do Firmware, marcação de eventos, número de série e modelo do Data Logger, entre outras informações.

Alarmes visuais: Os Data Loggers da linha **Tune** / Reutilizáveis podem ser programados inúmeras vezes com limites de alarme (tipo visuais). Se a temperatura atingir níveis fora desses limites, o Display LCD exibirá um ícone específico sinalizando que o mesmo operou fora da faixa crítica configurada. Para iniciar as gravações, basta pressionar o botão START!



Compliance:
21 CFR Parte 11
CE Mark
EN 12.830

MAXI * TRACK

MaxiTrack Sensors

info@maxitracksensors.com | www.maxitracksensors.com

TUNE-USB-RH

Modelo	Tune-USB-RH	Tipo	Reutilizável
Escala	Temperatura: -30 +70 °C Umidade: 0~100%UR	Precisão	Temperatura: ±0.5 °C (entre -30 +70 °C) Umidade: ±3%UR
Resolução	Temperatura: 0.1 °C Umidade: 0.1%UR	Memória	35.000 leituras (P/ Relatório em PDF)
Relatório	PDF/CSV	Autonomia de Viagem	Até 180 dias (duração aproximada)
Obtenção de Relatórios	PDF Automático (Dispensa a instalação de Softwares)	Tipo de Conexão	USB
Compatibilidade	Windows / Mac iOS	Intervalo de Gravação	1 min ~ 24 horas
'Start Delay'	0 min ~ 24 horas	Proteção	IP-65
Bateria	CR2032	Configuração	Sim
Dimensões	82 x 39 x 13.5 (mm)	Peso	29.3 g
Informações no Display	Temperatura atual, MAX/MIN/Média, Sinalização Alarme, Nível de segurança Bateria		



Compliance:
21 CFR Parte 11
CE Mark
EN 12.830

MAXI * TRACK

MaxiTrack Sensors

info@maxitracksensors.com | www.maxitracksensors.com