

MAXI \* TRACK

# Data Logger Reutilizável modelo Tune-USB-T

Data Logger de Temperatura com  
sensor interno e Display LCD

Reutilizável



Escala:  
-30 +70 °C

Precisão:  
+/- 0,5 °C (entre -30 +70 °C)

Memória: 35.000 leituras

Isolamento: IP-65



**Compliance:**  
21 CFR Parte 11  
CE Mark  
EN 12.830

MAXI \* TRACK

MaxiTrack Sensors

info@maxitracksensors.com | www.maxitracksensors.com

# Tune-USB-T

O modelo **Tune-USB-T** é um Data Logger de Temperatura Reutilizável, confiável, econômico e ideal para transporte e armazenagem em aplicações junto aos segmentos de Saúde/Farmacêutico e também Alimentício. Possui elemento sensor interno e pode medir temperaturas no range de -30 até +70 °C.

**Display LCD:** Visualize as temperaturas em tempo real e saiba os valores Médios, Min e Max atingidos, antes de acessar o Relatório.

## **Recursos de Programação e informações estatísticas:**

O Relatório final em PDF informa: tempo total, número de gravações realizadas, hora de início e término, intervalo de gravação, MIN/MAX/MÉDIAS atingidos, data e hora de eventos de alarme, versão do Firmware, marcação de eventos, número de série e modelo do Data Logger, entre outras informações.

**Alarmes visuais:** Os Data Loggers da linha **Tune** / Reutilizáveis podem ser programados inúmeras vezes com limites de alarme (tipo visuais). Se a temperatura atingir níveis fora desses limites, o Display LCD exibirá um ícone específico sinalizando que o mesmo operou fora da faixa crítica configurada. Para iniciar as gravações, basta pressionar o botão START!



**Compliance:**  
21 CFR Parte 11  
CE Mark  
EN 12.830

MAXI \* TRACK

MaxiTrack Sensors

info@maxitracksensors.com | www.maxitracksensors.com

# Tune-USB-T

<b>Modelo</b>	Tune-USB-T	<b>Tipo</b>	Reutilizável
<b>Escala</b>	-30 +70 °C	<b>Precisão</b>	±0.5 °C (entre -30 +70 °C)
<b>Resolução</b>	0.1 °C	<b>Memória</b>	35.000 leituras (P/ Relatório em PDF)
<b>Relatório</b>	PDF/CSV	<b>Autonomia de Viagem</b>	Até 180 dias (duração aproximada)
<b>Obtenção de Relatórios</b>	PDF Automático (Dispensa a instalação de Softwares)	<b>Tipo de Conexão</b>	USB
<b>Compatibilidade</b>	Windows / Mac iOS	<b>Intervalo de Gravação</b>	1 min ~ 24 horas
<b>'Start Delay'</b>	0 min ~ 24 horas	<b>Proteção</b>	IP-65
<b>Bateria</b>	CR2032	<b>Configuração</b>	Sim
<b>Dimensões</b>	82 x 39 x 13.5 (mm)	<b>Peso</b>	29.3 g
<b>Informações no Display</b>	Temperatura atual, MAX/MIN/Média, Sinalização Alarme, Nível de segurança Bateria		



**Compliance:**  
21 CFR Parte 11  
CE Mark  
EN 12.830

**MAXI TRACK**

MaxiTrack Sensors

info@maxitracksensors.com | www.maxitracksensors.com