

MAXI * TRACK

Data Logger Descartável modelo Wise-USB-30-Twice (2 viagens)

Data Logger de Temperatura com
sensor externo e Display LCD

Single-Double Use

Escala:
-30 +70 °C

Precisão:
+/- 0,5 °C (entre -30 +70 °C)

Memória: 35.000 leituras

Isolamento: IP-65



Compliance:
21 CFR Parte 11
CE Mark
EN 12.830

MAXI * TRACK

MaxiTrack Sensors

info@maxitracksensors.com | www.maxitracksensors.com

Wise-USB-30-Twice

O modelo **Wise-USB-30-Twice** é um Data Logger de Temperatura confiável e econômico, ideal para transporte e armazenagem em aplicações junto aos segmentos de Saúde/Farmacêutico e também Alimentício. Possui sonda externa tipo destacável, com haste metálica e cabo em silicone adequado a Temperaturas extremas.

Sonda externa: 1,95 (m)

Haste: em aço inox, com 120 (mm)

Display LCD: Visualize as temperaturas em tempo real e saiba os valores Médios, Min e Max atingidos, antes de acessar o Relatório.

Recursos / Software: O software interno registra os seguintes parâmetros: tempo, hora de início, intervalos de gravação, descrição final para instruções especiais, valores de alarme, status de gravação, dados de medição, versão do software, número de série e modelo do Data Logger.

Alarmes visuais: Todos os nossos registradores podem ser programados com limites de alarme. Se a temperatura atingir níveis fora desses limites, o Display LCD exibirá um ícone específico sinalizando que o mesmo operou fora da faixa de crítica configurada. Para iniciar as gravações, basta pressionar o botão START!

Modelo Descartável (Single-Double Use) e programado para uma ou duas viagens. A primeira programação pode ser utilizada para receber Calibração Acreditada, antes do embarque definitivo!



Compliance:
21 CFR Parte 11
CE Mark
EN 12.830

MAXI * TRACK

MaxiTrack Sensors

info@maxitracksensors.com | www.maxitracksensors.com

Wise-USB-30-Twice

Modelo	Wise-USB-30-Twice	Tipo	Descartável (2 viagens)
Escala	-30 +70 °C (Sonda externa de 2 metros)	Precisão	±0.5 °C (entre -30 +70 °C)
Resolução	0.1 °C	Memória	35.000 leituras (P/ Relatório em PDF)
Relatório	PDF/CSV	Autonomia de Viagem	Até 180 dias (configurável)
Obtenção de Relatórios	PDF Automático (Dispensa a instalação de Softwares)	Tipo de Conexão	USB
Compatibilidade	Windows / Mac iOS	Intervalo de Gravação	1 min ~ 24 horas
'Start Delay'	0 min ~ 24 horas	Proteção	IP-65
Bateria	CR2450	Configuração	Sim
Dimensões	82 x 39 x 13.5 (mm)	Peso	29.3 g
Informações no Display	Temperatura atual, MAX/MIN/Média, Sinalização Alarme, Nível de segurança Bateria		



Compliance:
21 CFR Parte 11
CE Mark
EN 12.830

MAXI TRACK

MaxiTrack Sensors

info@maxitracksensors.com | www.maxitracksensors.com