

MAXI * TRACK

Data Logger Descartável modelo Wise-USB-90-Twice (2 viagens)

Data Logger de Temperatura
com sensor externo e Display LCD

Single-Double Use

Escala:
-196 +200 °C

Precisão:
 $\pm 0,5$ °C (-90 +70 °C) / $\pm 1,0$ °C (restante da Escala)

Memória: 35.000 leituras

Isolamento: IP-65

Sonda externa construída para uso em
Gelo Seco (Dry Ice) ou Nitrogênio Líquido



Compliance:
21 CFR Parte 11
CE Mark
EN 12.830



MAXI * TRACK

MaxiTrack Sensors

info@maxitracksensors.com | www.maxitracksensors.com

WISE-USB-90-TWICE

O modelo **Wise-USB-90-Twice** é um Data Logger de Temperatura Descartável, confiável, econômico e ideal para transporte e armazenagem em aplicações junto aos segmentos de Saúde/Farmacêutico e também Alimentício. Possui sonda externa tipo destacável, com haste metálica e cabo em silicone adequado a Temperaturas extremas.

Sonda externa: 1,95 (m)

Haste: em aço inox, com 120 (mm)

Display LCD: Visualize as temperaturas em tempo real e saiba os valores Médios, Min e Max atingidos, antes de acessar o Relatório.

Recursos de Programação e informações estatísticas:

O Relatório final em PDF informa: tempo total, número de gravações realizadas, hora de início e término, intervalo de gravação, MIN/MAX/MÉDIAS atingidos, data e hora de eventos de alarme, versão do Firmware, marcação de eventos, número de série e modelo do Data Logger, entre outras informações.

Alarmes visuais: Os Data Loggers da linha **Wise** / Descartáveis podem ser programados com limites de alarme (tipo visuais). Se a temperatura atingir níveis fora desses limites, o Display LCD exibirá um ícone específico sinalizando que o mesmo operou fora da faixa crítica configurada. Para iniciar as gravações, basta pressionar o botão START!

Modelo Descartável (Single-Double Use) e programado para uma ou duas viagens. A primeira programação pode ser utilizada para receber Calibração Acreditada, antes do embarque definitivo!



Compliance:
21 CFR Parte 11
CE Mark
EN 12.830

MAXI * TRACK

MaxiTrack Sensors

info@maxitracksensors.com | www.maxitracksensors.com

WISE-USB-90-TWICE

Modelo	Wise-USB-90-Twice	Tipo	Descartável (2 viagens)
Escala	-196 +200 °C	Precisão	±0.5 °C (entre -90 +70 °C) ±1 °C (restante da escala)
Resolução	0.1 °C	Memória	35.000 leituras (P/ Relatório em PDF)
Relatório	PDF/CSV	Autonomia de Viagem	Até 180 dias (configurável)
Obtenção de Relatórios	PDF Automático (Dispensa a instalação de Softwares)	Tipo de Conexão	USB (conexão direta sem uso de interfaces)
Compatibilidade	Windows / Mac iOS	Intervalo de Gravação	1 min ~ 24 horas
'Start Delay'	0 min ~ 24 horas	Proteção	IP-65
Bateria	CR2450	Configuração	Sim
Dimensões	96 x 44m x 15 (mm)	Peso	29.3 g
Informações no Display	Temperatura atual, MAX/MIN/Média, Sinalização Alarme, Nível de segurança Bateria		



Compliance:
21 CFR Parte 11
CE Mark
EN 12.830

MAXI  TRACK

MaxiTrack Sensors

info@maxitracksensors.com | www.maxitracksensors.com