

MAXI \* TRACK

# Data Logger Desechable modelo Wise-USB-RH-Twice (2 Viajes)

Data Logger de Temperatura y  
Humedad con sensor interno y  
Pantalla LCD

Single-Double Use

**Rango:**

-30 +70 °C / 0~100 %UR

**Precisión:**

+/- 0,5 °C (entre -30 +70°C)

+/- 3% HR

**Memoria:** 35.000 lecturas

**Aislamiento:** IP-65



**Compliance:**  
21 CFR Parte 11  
CE Mark  
EN 12.830

MAXI \* TRACK

MaxiTrack Sensors

info@maxitracksensors.com | www.maxitracksensors.com

# WISE-USB-RH-TWICE

El modelo **Wise-USB-RH-Twice** es un Registrador de Datos de Temperatura y Humedad Relativa confiable y económico, ideal para el transporte y almacenamiento en aplicaciones dentro de los sectores de Salud/Farmacéutico y Alimentación. Tiene un sensor interno y puede medir temperaturas en el rango de -30 a +70 °C y Humedad de 0 a 100 %RH.

**Pantalla LCD:** Vea las temperaturas en tiempo real y conozca los valores Promedio, Mínimo y Máximo alcanzados antes de acceder al Informe.

**Características / Software:** El software interno registra los siguientes parámetros: tiempo, hora de inicio, intervalos de registro, descripción final para instrucciones especiales, valores de alarma, estado de registro, datos de medición, versión del software, número de serie y modelo del Registrador de Datos.

**Alarmas Visuales:** Todos nuestros registradores pueden ser programados con límites de alarma. Si la temperatura alcanza niveles fuera de estos límites, la Pantalla LCD mostrará un ícono específico indicando que operó fuera del rango crítico configurado. ¡Para iniciar los registros, simplemente presione el botón START!

Registrador de Datos de Temperatura/Humedad Desechable  
(Uso Único/Doble), programado para uno o dos viajes.  
Habilitado para recibir Calibración Acreditada antes del envío!



**Compliance:**  
21 CFR Parte 11  
CE Mark  
EN 12.830

MAXI  TRACK

MaxiTrack Sensors

info@maxitracksensors.com | www.maxitracksensors.com

# WISE-USB-RH-TWICE

<b>Modelo</b>	Wise-USB-RH-Twice	<b>Tipo de Uso</b>	Desechable (2 viajes)
<b>Rango de Temperatura</b>	Temperatura: -30 +70°C Humedad: 0~100%RH	<b>Precisión de Temperatura</b>	Temperatura: ±0.5 °C (entre -30 +70°C) Humedad: ±3%RH
<b>Resolución</b>	Temperatura: 0.1 °C Humedad: 0.1%RH	<b>Capacidad de Memoria</b>	35.000 lecturas para archivo PDF
<b>Formato del Informe</b>	PDF/CSV	<b>Duración de la Batería</b>	Hasta 180 días (configurable)
<b>Salida del Informe</b>	Automático, sin necesidad de software	<b>Conexión</b>	USB
<b>Sistemas Operativos Compatibles</b>	Windows / Mac iOS	<b>Intervalo de Registro</b>	1 minutos ~ 24 horas
<b>Retraso de Inicio</b>	0 minutos ~ 24 horas	<b>Grado de Protección</b>	IP-65
<b>Batería</b>	CR2032	<b>Parámetros Configurables</b>	Sí
<b>Dimensiones</b>	82 x 39 x 13.5 (mm)	<b>Peso</b>	29.3 g
<b>Visualización en Pantalla LCD</b>	Temperatura Actual, Señal de Alarma MÁX/MÍN/PROM, Nivel de Seguridad de la Batería		



**Compliance:**  
21 CFR Parte 11  
CE Mark  
EN 12.830

MAXI  TRACK

MaxiTrack Sensors

info@maxitracksensors.com | www.maxitracksensors.com