

MAXI ❄ TRACK

c/temp-USB-80 ~ 2

Data Logger de Temperatura Single Use
(Descartável), com USB direta



Faixa de temperatura:
-90 ~ +70 °C

Precisão:
±0,5 °C (-20 +40 °C)
±1,0 °C (Restante da Escala)

Memória: 30.000 gravações

Isolamento: IP-66

MAXI ❄ TRACK

MaxiTrack Sensors

info@maxitracksensors.com | www.maxitracksensors.com

c/temp-USB-80 ~ 2

O Data Logger c/temp-USB-80 ~ 2 é um registrador compacto e com USB incorporada, dispensando o uso de cabos tipo interface. Simplesmente conecte diretamente na porta USB e faça o download automático dos dados imediatamente. Baixe o Software de fácil configuração e conecte a qualquer porta USB para acesso a relatórios. Possui alojamento IP-66 contra umidade e pode ser utilizado em remessas de gelo seco (Dry Ice).

Este dispositivo foi projetado para medir temperaturas até -90 °C e pode ser inserido diretamente em meio ao gelo seco para o transporte de produtos biológicos, vacinas, produtos químicos, farmacêuticos e ultracongelados.

O firmware interno fornece os seguintes recursos: mecanismos de tempo, hora de início, intervalos, detalhes de descrição final para instruções especiais, valores de alarme, status de gravação, dados de medição, versão de firmware, números de série, tipo de modelo e opções de geração de relatório após o fato .

O software MDAS inclui conversão de idioma em tempo real de inglês para espanhol, português e francês. Para ativar o Logger, basta pressionar o botão START!

c/temp-USB-80 ~ 2

c/temp-USB-80~2	
Tipo de Sensor	RTD / Sensor Interno
Escala	-90 ~ +70 °C
Precisão	±0,5 °C (-20 +40 °C) / ±1,0 °C (Restante da Escala)
Resolução	±0,1 °C
Proteção	IP-66 (Construído para uso em Gelo Seco / Dry Ice)
Duração de Gravação	30, 60 ou 120 dias (Configurável)
Validade (Shelf Life)	2 anos
Intervalo de Gravação	10 minutos (Configurável)
Alarme	Visual / MIN e MÁX
Memória	30.000 gravações
Start / Stop	Botão frontal
Formato de Relatório	PDF/CSV (Automático via USB / Dispensa a instalação de Softwares)
Segurança de Dados	Senha de acesso configurável
Interface	USB 2.0
Tipo de Gravação	Uso Único / Descartável
Bateria	Bateria de Lítio 3.6V, 1.2 Ah, não substituível
Dimensões / Peso	104 x 48 x 18 mm / 58 g
Idiomas	Português, Espanhol, Inglês e Francês